

Rider Sir Veja

Aux Mix/Pan und Equipment

AUX 1/2 (Stereo)

(Sennheiser InEar Band E Bank1/1 863,125 MHz)

Instr.	Mix	Pan
Vox (Andi)	100%	Center
Vox (Flo)	90%	L10%
Vox (Balli)	90%	R10%
Vox (Lena)	90%	Center
Sax	50%	Center
Trompete	50%	Center
Posaune	50%%	Center
Guit (Flo)	75%	L100%
Guit (Andi)	75%	R100%
Bass Guit	50%	Center
Keyboard	50%	Center oder Stereo
Drums	75%	Stereo

Schlagzeug:

Bass Drum
Snare
Hihat
TT 12''
ST 16''
Ride
Crashes + Cowbell
Teppich 250x200cm
Banner 480x280cm

Gitarre1 (Andi):

Gitarre (Dig. Funk 2,4 GHz)
Kemper Top (ENGL sound)
BluGuitar FatCab (1x12'')
WahWah (Kemper)
KemperFoot

Gitarre2 (Flo):

Gitarre (Dig. Funk 2,4 GHz)
Kemper Top (MESA sound)
BluGuitar FatCab (1x12'')
WahWah (Kemper)
KemperFoot

Bass (Balli):

Bass (Dig. Funk 2,4GHz)
FenderAmp Rumble 500

AUX 3/4 (Stereo)

(Tbone InEar Channel 8 863,5MHz + Shure)

Instr.	Mix	Pan
Vox (Andi)	100%	Center
Vox (Flo)	50%	L10%
Vox (Balli)	25%	R10%
Vox (Lena)	90%	Center
Sax	75%	Center
Trompete	100%	Center
Posaune	75%%	Center
Guit (Flo)	50%	L50
Guit (Andi)	50%	R50
Bass Guit	50%	Center
Keyboard	50%	Center oder Stereo
Drums	50%	Stereo

Bläser:

Saxophon
Clip-Mikro Sax
Trompete
Clip-Mikro Trompete
Posaune
Clip-Mikro Posaune

Keyboard:

Mono oder Stereo-Klinke

Was gestellt werden soll:

4x Vox Mikro
2x Gitarre Mikro oder 2x Gitarren Lineout Mono XLR
1xMono oder 2xMono Klinkenbuchse (evt. Mit DI) für Keyboard
1x Bass Line Out XLR
Schlagzeug-Mikrofone
Aufhängemöglichkeit für Bannerstange